

Οδηγίες Χρήσης ELYSEE TPF001

1) ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ (SET CLOCK)

Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση "SET CLOCK". Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα με το πλήκτρο (+) και (-), πατήστε το πλήκτρο OK για να ρυθμίσετε ομοίως τα λεπτά. Σε περίπτωση που επιθυμείτε 12ωρο ρολόι πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο OK μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη AM (προ μεσημβρίας) ή η PM (μετά μεσημβρίας). Σημειώστε ότι το πεδίο που μπορεί να ρυθμιστεί με τα πλήκτρα (+) και (-) αναβοσβήνει ρυθμικά.

2) ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (START TIME)

Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση "START TIME". Με τα πλήκτρα (+) και (-) ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα εκκίνησης και πατήστε το πλήκτρο OK για να ρυθμίσετε ομοίως τα επιθυμητά λεπτά στον χρόνο εκκίνησης.

3) ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (HOW LONG) και ΟΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ (LIMIT)

Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση "HOW LONG". Με τα πλήκτρα (+) και (-) ρυθμίστε τις επιθυμητές ώρες διάρκειας ποτίσματος και πατήστε το πλήκτρο OK για να ρυθμίσετε ομοίως τα επιθυμητά λεπτά διάρκειας ποτίσματος (ρύθμιση από 0 ώρες 00 λεπτά έως 3 ώρες 59 λεπτά). Μετά την ρύθμιση των λεπτών πιέστε το OK για να ρυθμίσετε με τα πλήκτρα (+) και (-) το όριο παροχής σε λίτρα / πότισμα (από 1 λίτρο έως 9999 λίτρα).

4) ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (HOW OFTEN)

Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση "HOW OFTEN". Με τα πλήκτρα (+) και (-) επιλέξτε επανάληψη ποτίσματος κάθε (12 H) ή επανάληψη ποτίσματος κάθε 1 D έως 7 D (μέρες).

5) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΣΗ (ON)

Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση "ON". Ο προγραμματιστής θα εισέλθει στην αυτόματη λειτουργία και θα ακολουθήσει τις ρυθμίσεις σας. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και τα λίτρα νερού που καταναλώθηκαν στο προηγούμενο πότισμα ενώ κατά διαστήματα αναβοσβήνει η ώρα εκκίνησης του επόμενου ποτίσματος.

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ (OFF)

Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση "OFF". Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "OFF" το τρέχον πρόγραμμα θα σταματήσει και κανένα πρόγραμμα δεν θα εκτελεστεί έως ότου το κουμπί επανέλθει τη θέση «ON».

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (DELAY)

Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "ON" πιέστε το πλήκτρο "+/Delay" για 3 δευτερόλεπτα, κατόπιν με τα πλήκτρα (+) και (-) επιλέξτε μεταξύ 0H, 24H, 48H, 72H ωρών καθυστέρησης έναρξης ποτίσματος και πατήστε το πλήκτρο OK. Στην οθόνη εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση που δηλώνει πόσος χρόνος απομένει ακόμα για να επανέλθει ο προγραμματιστής στις κανονικές ρυθμίσεις ποτίσματος. Ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης ποτίσματος γίνεται με εκ νέου πίεση του πλήκτρου "+/Delay" για 3 δευτερόλεπτα.

• ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

Πιέστε το πλήκτρο "Manual" για 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο "MANUAL", με τα πλήκτρα (+) και (-) ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια χειροκίνητου ποτίσματος από 1 λεπτό έως και 8 ώρες. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο "OK" για να ξεκινήσει το πότισμα. Στη οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο με τις σταγόνες, ο υπολειπόμενος χρόνος ποτίσματος και τα λίτρα νερού που καταναλώνονται. Για να ακυρώσετε το χειροκίνητο πότισμα πιέστε το πλήκτρο "Manual" για 3 δευτερόλεπτα ξανά.

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟΥ

Η λειτουργία του παροχόμετρου εμφανίζει 3^{ης} διαφορετικές ενδείξεις. Στην οθόνη αναμονής εμφανίζει την κατανάλωση νερού στο τελευταίο πότισμα(LAST), με την χρήση του πλήκτρου με την σταγόνα εμφανίζεται διαδοχικά το σύνολο της κατανάλωσης (TOTAL) και το όριο κατανάλωσης που έχουμε ορίσει ανά πότισμα (LIMIT).

• ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν η τάση της μπαταρίας είναι μικρότερη από 2,5 V, εμφανίζεται στην οθόνη το σήμα της άδειας μπαταρίας, τότε κανένα πρόγραμμα δεν θα εκτελεστεί. Εάν υπάρχει ενεργό πότισμα αυτό θα ολοκληρωθεί και θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των μπαταριών.