

Οδηγίες Χρήσης ΚΜ – PRO 2026 DC

1) ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ (SET CLOCK)

Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση "SET CLOCK". Η οθόνη LCD εμφανίζει την ένδειξη 24 H που σημαίνει 24 ώρο ρολόι, με το πλήκτρο (+) ή (-) μπορείτε να επιλέξετε την ένδειξη 12 H που σημαίνει 12 ώρο ρολόι (AM-PM). Πατήστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστεί η ένδειξη της ώρας. Ρυθμίζετε την επιθυμητή ώρα με το πλήκτρο (+) και (-), πατήστε το πλήκτρο OK για να ρυθμίσετε ομοίως τα λεπτά. Σημειώστε ότι το πεδίο που μπορεί να ρυθμιστεί με τα πλήκτρα (+) και (-) αναβοσβήνει ρυθμικά.

2) ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (START TIME)

Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση "START TIME". Με τα πλήκτρα (+) και (-) ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα εκκίνησης και πατήστε το πλήκτρο OK για να ρυθμίσετε ομοίως τα επιθυμητά λεπτά στον χρόνο εκκίνησης.

3) ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (HOW LONG)

Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση "HOW LONG". Με τα πλήκτρα (+) και (-) ρυθμίστε τις επιθυμητές ώρες διάρκειας ποτίσματος και πατήστε το πλήκτρο OK για να ρυθμίσετε ομοίως τα επιθυμητά λεπτά διάρκειας ποτίσματος. Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 ώρες 00 λεπτά έως 3 ώρες 59 λεπτά. Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 0H: 10M όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά ο προγραμματιστής.

4) ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (HOW OFTEN)

Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση "HOW OFTEN". Με τα πλήκτρα (+) και (-) ρυθμίστε τις επιθυμητές ώρες για την επανάληψη ποτίσματος (από 1 H έως 12 H) ή τις επιθυμητές μέρες για την επανάληψη του ποτίσματος (1 D έως 7 D).

5) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΣΗ (ON)

Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση "ON". Ο προγραμματιστής θα εισέλθει στην αυτόματη λειτουργία και θα ακολουθήσει τις ρυθμίσεις σας. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα ενώ κατά διαστήματα αναβοσβήνει η ώρα εκκίνησης του επόμενου ποτίσματος.

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ (OFF)

Περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση "OFF". Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "OFF" το τρέχον πρόγραμμα θα σταματήσει και κανένα πρόγραμμα δεν θα εκτελεστεί έως ότου το κουμπί επανέλθει τη θέση «ON».

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (DELAY)

Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "ON" πιέστε το πλήκτρο "+/Delay" για 3 δευτερόλεπτα, κατόπιν με τα πλήκτρα (+) και (-) επιλέξτε μεταξύ 0H, 24H, 48H, 72H ωρών καθυστέρησης έναρξης ποτίσματος και πατήστε το πλήκτρο OK. Στην οθόνη εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση που δηλώνει πόσος χρόνος απομένει ακόμα για να επανέλθει ο προγραμματιστής στις κανονικές ρυθμίσεις ποτίσματος. Ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης ποτίσματος γίνεται με εκ νέου πίεση του πλήκτρου "+/Delay" για 3 δευτερόλεπτα.

• ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο "Manual", στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο "MANUAL", με τα πλήκτρα (+) και (-) ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια χειροκίνητου ποτίσματος από 1 λεπτό έως και 8 ώρες. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πατήστε το

πλήκτρο "OK" για να ξεκινήσει το πότισμα. Στη οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο "  " και ο υπολειπόμενος χρόνος ποτίσματος. Για να ακυρώσετε το χειροκίνητο πότισμα πιέστε το πλήκτρο "Manual" ξανά.

• ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν η τάση της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη ή ίση με 2.9 V, η μπαταρία εμφανίζει 4 μπάρες. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη ή ίση με 2.8 V και μικρότερη από 2.9 V, η μπαταρία εμφανίζει 3 μπάρες. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη ή ίση με 2.7 V και μικρότερη από 2.8 V, η μπαταρία εμφανίζει 2 μπάρες. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη ή ίση με 2.6 V και μικρότερη από 2.7 V, η μπαταρία εμφανίζει 1 μπάρα. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι μικρότερη ή ίση με 2.5 V και μικρότερη από 2.6 V, η μπαταρία δεν εμφανίζει καμία μπάρα. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι μικρότερη από 2,5 V, η μπαταρία δεν εμφανίζει τον αριθμό μπαρών και αναβοσβήνει, τότε κανένα πρόγραμμα δεν θα εκτελεστεί. Εάν υπάρχει ενεργό πότισμα αυτό θα ολοκληρωθεί και θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των μπαταριών.

